

HR SAMOPRZYLEPNY KRAŻEK DO PRZYSSAWKI 80 MM

CENA: **14,00** PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

PRODUCENT: HR

NUMER KATALOGOWY: 59810321-2

KOD EAN: 4054766000701



OPIS PRZEDMIOTU

HR GRIP SAMOPRZYLEPNA PODKŁADKA UMOŻLIWIAJĄCA MOCOWANIE PRZYSSAWKI O ŚREDNICY 80 MM NA DOWOLNEJ PŁASKIEJ POWIERZCHNI

- SZYBKI I ŁATWY MONTAŻ, DZIĘKI SAMOPRZYLEPNEJ TAŚMIE.
- WSPÓŁPRACUJE Z PRZYSSAWKAMI O ŚREDNICY 80 MM.
- UMOŻLIWIA MOCOWANIE PRZYSSAWKI NA DOWOLNEJ PŁASKIEJ POWIERZCHNI.
- UMOŻLIWIA PRZYMOCOWANIE PRZYSSAWKI O ŚREDNICY 80 MM NA DOWOLNEJ PŁASKIEJ POWIERZCHNI NP. DESCE ROZDZIELCZEJ W AUCIE. SZYBKI I ŁATWY MONTAŻ, DZIĘKI SAMOPRZYLEPNEJ TAŚMIE.

INSTRUKCJA INSTALACJI DYSKU MONTAŻOWEGO DO MOCOWANIA UCHWYTU Z PRZYSSAWKĄ

1. MONTAŻ KRAŻKA MUSI SIĘ ODBYWAĆ W TEMP OTOCZENIA POWYŻEJ 15 STOPNI CELSIJUSA!
2. POWIERZCHNIA MONTAŻU I KRAŻEK POWINNY MIEĆ CO NAJMNIEJ TEMPERATURĘ OTOCZENIA.
3. POWIERZCHNIA MONTAŻU MUSI BYĆ PŁASKA I W MIARĘ MOŻLIWOŚCI JAK NAJBARDZIEJ GŁADKA.
4. POWIERZCHNIA MONTAŻU POWINNA BYĆ SUCHA I CZYSTA.
5. MIEJSCE MONTAŻU NALEŻY DOKŁADNIE ODTŁUSZCIĆ I POCZEKAĆ AŻ ŚRODEK DO ODTŁUSZCZANIA ODPARUJE. PRZED ZASTOSOWANIEM ŚRODKA, DOBRZE SPRAWDZIĆ W NIEWIDOCZNYM MIEJSCU CZY NIE USZKODZI ON POWIERZCHNI.

6. PEŁNĄ WYTRZYMAŁOŚĆ TAŚMA SAMOPRZYLEPNA OSIĄGA PO OKOŁO 24H OD APLIKACJI W TEMP MIN 15 STOPNI. DO TEGO CZASU ZALECA SIĘ NIE MOCOWAĆ UCHWYTÓW DO KRAŻKA!

UWAGA: NIEKTÓRE POWIERZCHNIE W SAMOCHODACH WYKONANE Z INNYCH PLASTIKÓW NIŻ ABS MOGĄ SŁABIEJ WIAZAĆ SIĘ Z TAŚMĄ KLEJĄCĄ. UNIKAJ DŁUGICH RAMION W UCHWYTACH, PONIEWAŻ DŁUGA DŹWIGNIA MOŻE ODERWAĆ KRAŻEK OD POWIERZCHNI.

CECHY PRODUKTU:

- WSPÓŁPRACUJE Z PRZYSSAWKAMI O ŚREDNICY 80 MM.
- UMOŻLIWIA MOCOWANIE PRZYSSAWKI NA DOWOLNEJ PŁASKIEJ POWIERZCHNI.
- SZYBKI I ŁATWY MONTAŻ, DZIĘKI SAMOPRZYLEPNEJ TAŚMIE.